

宏光安装手册

一、安装前的准备及注意事项


- 1、检查车况是否正常、检查所购买的电子管柱是否符合安装的车型。（**是否是加装车型**）
- 2、安装前先行驶车辆把**车身和车轮摆正**，再进行装卸更换，**主动回位管柱安装后需要进行中位标定**，不摆正车子进行标定后会没有回位。
- 3、断开相关电源，以防拆装过程碰线引起电源短路。

二、安装方法

- 1、把固定的螺丝拆下，然后取下原车的方向管柱；
- 2、把新的方向管柱安装固定，拧紧螺丝；
- 3、线束插入到相应的插孔里。

三、安装完成后的标定

- 1、标定前先确认车辆是否处于**车身和车轮摆正**状态，方向盘摆正；标定前**不要转动方向盘**。
- 2、确认插接线是否连接正确；
- 3、标定：
 - ①熄火等待六秒以上；
 - ②六秒内完成五次点火（钥匙打到 ACC 挡），最后一次打着火等待两秒后轻微转动方向盘，无助力表示标定成功；
 - ③熄火等待三秒以上，启动车辆助力正常，主动回正 OK



未尽事宜请拨打重庆新博智机电有限公司售后服务热线电话：**023-40666466** 联系，
我们的服务时间是工作日早上 **8:00** 到晚上 **6:00**，我们将竭诚为您服务！